PDF版

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

- 1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも のでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします **TWINBIRD**

家庭用

IH焼肉グリル IH-D935 取扱説明書



- ■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用 前に必ずお読みいただき、安全にご 使用ください。
- ■この取扱説明書は必ず保管し必要 なときにお読みください。
- ■この製品は一般家庭用です。 業務用などにご使用にならないでく ださい。 BX1110A

● もくじ

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全 に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解 してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



「死亡または重傷を負うことが 想定される「内容です。

⚠注意


「傷害を負うまたは物的損害が発生 することが想定される」内容です。

感電、けが、やけど

● 図記号の説明



● は、必ず実行していただく「強制」の内容です。







ないでください。

発火・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または、「お客 様サービス係しにご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしな いでください。

水ぬれ禁止ショート・感電の恐れがあります。



交流100V以外では使用しないで ください。

火災・感電の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独 で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して、発火することがあります。



強い衝撃を与えないでください。

落としたり、強い衝撃を与えると、感電 禁止 事故の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損さ せたり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たりしないでください。また重い 物を載せたり、挟み込んだり、加工 したりすると、電源コードが破損し、 火災・感電の原因になります。




トッププレートには専用プレート・ なべ以外のものは載せないでください。

- カセットコンロ、ボンベ、缶詰などは 誤って加熱すると破裂します。
- アルミ箔、アルミ製なべ、金属製スプーン、 なべのふたなどは加熱によるやけどの 原因になります。
- レトルトパックなどは加熱により破裂し



吸・排気口やすき間にピンや針金 などの異物を入れないでください。



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わないでください。

禁止

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しはしないでください。

感雷やけがの原因になります。



マグネットプラグをなめさせない でください。特に乳幼児にはご注 意ください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んで たり、コンセントの差込みがゆるい 禁止 ときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグやマグネットプラグに異 物やゴミを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。 プラグのほこりなどは定期的に取ってください。



揚げ物調理は、揚げ物キーでセット してください。

「加熱」キーまたは「焼肉」キーではセット しないでください。油温が上がりすぎ、発 火の原因になります。



トッププレートに衝撃(物を落とすなど)を加えないでください。

ヒビが入ったり割れると、感電の原因になります。

使用中は、

そばを離れないでください。

禁止

予熱時の火力・温度設定は弱めにして加熱しすぎないでください。

- 爪警告

少量の油を使う場合、油温が急激に上がり発火の恐れがあります。 なべ底が薄いもの、反っているものは赤熱することがあります。

⚠注 意



空だきや、加熱しすぎないでくだ さい。

禁止

やけどや調理物の発火、なべの破損の 原因になります。



液体を加熱するときは突沸に注意 してください。

水や調理物を加熱していると、突然沸騰し て飛び散ることがあります。 カレーなどの煮物、みそ汁・吸い物・牛乳 などの液体は、出力を弱めにして、ときど きかき混ぜてください。



本体になべをのせたまま持ち運ば ないでください。

禁止

なべが滑り落ちて、やけどの原因になり



調理中や調理後しばらくは高温部 (トッププレート、焼肉プレート、 焼肉プレートフタ、ガードなど) に直接触れないでください。



やけどの原因に なります。




使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜いてください。

強制

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因にな ります。



電源プラグを抜くときは、電源コー ドを持たずに必ず先端の電源プラ _{電源プラグを}グを持って引き抜いてください。




専用の電源コード以外は使わない

でください。電源コードを他の機器 に転用しないでください。



火気(コンロ・ストーブ) などの近く や水・油のかかる所で使用しない でください。



火災、感電、漏 電の原因になり ます。



心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、医師とよく相談してください。



本製品の動作が ペースメーカー に影響を与える 恐れがあります。



排気口、吸気口をふさがないでく ださい。

禁止



ります。

火災の原因にな



なべの下に紙、ふきん、汚れ防止力 バーなどを敷かないでください。



敷物が焦げたり 温度調節機能が 正しく働かず調 理物が燃える原 因になります。



800g (900ml) 未満の油では揚 げ物調理をしないでください。

油温があがりすぎ、発火の原因になります。



2

油煙が多く出たら電源を「切」にし てください。

そのまま続けると発火し、火災の原因にな ります。

∧注意



揚げ物調理中は、油の飛び散りに 注意してください。油をこぼしたり _{強 制} しないでください。

> やけどの原因になります。 「揚げ物料理のポイント」(11ページ)をご 覧ください。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上 では使用しないでください。

禁止

火災の原因になります。



調理以外の目的で使用しないでく ださい。

加熱しすぎたり、異常動作の原因になります。



他の機器(ガスコンロなど)であら かじめ加熱した油を使わないでくだ さい。

温度調節機能が正しく働かず、発火の原因 になります。



なべがトッププレート中央の の模様から、ずれた状態では使わ ないでください。

加熱しすぎたり、異常動作の原因になります。



焼肉プレートは必ずガードをセット して使用してください。

滑り落ちて、けが・やけど・破損の原因に なります。


周囲からの距離



壁や天井から、十分離したところで使ってく ださい。

(左右方面10cm以上、上方向100cm以上) 火災の原因になります。

排気口の付近は、熱くなるので物を置かないで ください。



使用上の注意とお願い

磁力線が出ているため磁気に弱いものを近づけな いでください。

- ラジオ、テレビ、補聴器など(雑音の原因になります。)
- ICカード、キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消えたり、壊れる原因になります。)

IHクッキングヒーターの上で使わないでください。 磁力線によりIHクッキングヒーターが故障する原因になります。

なべの種類により、温度が急激に上がる ものがあるので注意してください。

予熱する場合は、十分ご注意ください。

トッププレートの上でIHジャー炊飯器 など電磁誘導加熱の調理機器を使わない でください。

磁力線により本製品が故障する原因になります。

次の状態は使用に支障ありません。

- ●初めは、においが出ることがありますが異常ではありません。
- ●「ピチッ」という音がする。なべの熱膨張によるものです。
- ●「ブーン」「ジーン」という音がする。異常ではありません。


3

- 本体内部にある冷却ファンの運転音です。
- なべの種類によっては共振音がすることがあります。 なべの位置を動かすと止まることがあります。

使えるなべ・使えないなべについて



使えるなべ





なべ底の直径が12~26cm



鉄・鉄鋳物

鉄ホーロー











- IHヒーターが高出力になると通電をコントロールして 出力が弱くなり、うまく調理ができない。
- 熱の伝導が均等でなく、土なべが割れてしまうことがある。

ステンレス多層なべ

種類によっては出力が弱くなったり、加熱できないものが ある。

- !なべ底が薄すぎるものは、空だきや強火の加熱で反ることがあります。
- ! 使えないなべを使用すると、安全機能「なべなし自動停止」がはたらいて、設定ランプ「強」が点滅し、 ブザー(ピッ、ピッ、…)が約1分間鳴り続け、電源が切れます。

なべを新しく購入するとき



市販のなべをお求めになるときは、財団法人「製品安全協会」が認定した

「**⑤** Ⅲ │ **⑤** ⑾。Ⅲ │ マークのあるIH対応なべをお勧めします。

! IH対応なべ(100V用、200V用)でも、なべ底が厚かったり、ステンレス多層の場 合があり、使えないことがあります。「使えるなべ・使えないなべ」をご確認ください。

使えないなべ

反りが ある

脚が ある

丸みが ある

●約4mm以上の反り

• 安全機能が正しくはたら かなかったり、加熱できな いことがあります。



●なべ底の直径が12cm未満

- なべ底の厚みが薄すぎる
- 厚みが0.6mm以下のものは反ることがある。
- なべ底の厚みが厚すぎる
- 底の厚さが0.8mmを超える→出力が弱く調理できないものがある
- 底の厚さが1.5mmを超える→加熱できないものがある


耐熱ガラス


土なべ




- ●有磁性ステンレス(18-0)
- ■ステンレス一層なべ $(18-8\cdot18-10)$

各部の名称とはたらき





電磁熱源のしくみ



磁力発生コイルに高周波電流を流すと、コイル周辺に磁力線が発生し、 このためトッププレート上のなべ底にうず電流が生じて、なべ自体が発熱します。


6


[▼] ● 使用中は、「ブーン」「ジー」と音がすることがあります。 本体内部にある冷却ファンの運転音・通電音・なべの材質によって発生する共振音です。 異常ではありません。


出力調節の目安〈加熱・煮込み〉

	煮込み	保温	弱	やや中	中	やや強	強	調節のポイント
消費電力(約)			800W	1000W	1100W	1200W	1300W	
煮豆								「強」に合わせ、沸とうしたら、火力を弱める。 材料に火が通ったら「煮込み」にする。
カレー・シチュー・おでん・肉じゃが								材料に火が通うたら「魚込み」にする。 ときどきまぜる。
なべ物・すき焼き								「強」に合わせ、沸とうしたら、煮え具合をみながら調節する。
茶 碗 蒸 し								「強」に合わせ、沸とうしたら、火力を弱める。
お好み焼き・ホットケーキ							·	「中」で予熱し、火力を弱めて焼く。

焼き物調理/焼肉プレート使用











- ①マグネットプラグをマグネットプラグ差し込み口に接続します。
- ②電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. 「焼肉」キー (・焼肉) を押して加熱を開始します。



焼肉ランプが点灯します。 設定ランプ「210」が点滅します。

- ¶先に焼肉プレートを置いてください。 「焼肉」キーを押してから焼肉プレートを置くと、加熱 を開始しないことがあります。
- 4.「火かげん」キー で火力を選びます。




「火かげん」キーの+または-を押すごとに選んだ設定ランプが点滅します。

予熱中は点滅します。

7

5. 調理開始。



設定した温度になると、「ピッピッピッ」と鳴り、設定ランプが点灯に切り替わります。

点灯に切り替わったら、調理を開始してください。

6. 調理終了。



- (切) キーを押します。 焼肉ランプと設定ランプが消灯します。
- ! 冷却のため約1分間ファンが動作した後、自動停止 します。

7. プラグを抜きます。

製品が冷めたらお手入れします。(12ページ)

加熱調理

1. なべを中央にのせます。




トッププレートのことを目安に中央にのせます。

2. 電源コードを接続します。



- ①マグネットプラグをマグネットプラグ差し込み口に接続します。
- ②電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. 「加熱」キー を押して加熱を開始します。



加熱ランプが点灯します。 設定ランプ「中」が点滅します。

8


!先になべを置いてください。 「加熱」キーを押してからなべを置くと、加熱を開始しないことがあります。

〈調理を始めても自動停止するとき〉

使えないなべをのせていたり、なべの位置が中央からずれていると安全機能「なべなし自動停止」がはたらいて、ブザー(ピッ、ピッ、・・・)が約1分間鳴り続けた後、自動停止します。


使えるなべか確認し、中央にのせてください。 (→4ページ)

4.「火かげん」キー で火力を調節します。



「火かげん」キーの+または-を押すごとに選んだ設定ランプが移動します。

5. タイマーで調理する場合 タィマー で調理時間を 設定します。




押すごとに切り替わります。

- 『加熱調理 | でのみタイマー設定ができます。
- !タイマー設定をしなくても最後に操作してから2時間が 経過すると自動で電源が切れます。 (オートオフ機能)

「煮込み」調理をするとき

調理物に火が通ったら、「火かげん」キー 「煮込み」を選びます。 煮込みランプが点灯します。



- ●煮込み調理をするときは、ふたを使用してください。ふきこぼれそうなときは、ふたをずらして調節し てください。
- 具が冷えたまま 「煮込み | に設定しないでください。調理物に火が通りません。また、途中でだしや具 を追加するときは、あらかじめ温めたものを入れてください。
- 「煮込み | を使用するときは、ガスコンロなど他の調理器具で加熱したなべ (調理物) をのせないでくだ さい。温度センサーが正しく働かず、焦げやすくなります。
- ●調理物はなべの底から3cm以上入れてください。量が少ないと、焦げやすくなります。
- ●煮豆やカレー・シチューなどのルーを使用するときは、時々かき混ぜてください。調理物が沈澱し、焦 げることがあります。

6. 調理終了。



- (切)キ―を押します。 加熱ランプと設定ランプが消灯します。
- ! 冷却のため約1分間ファンが動作した後、自動停止 します。

7. プラグを抜きます。

製品が冷めたらお手入れします。(12ページ)


揚げ物調理

必ず揚げ物に適したなべを使用してください。なべの材質・形状によって表示と温度がずれることがあります。 調理の出来具合いにより温度を調節してください。 お知らせ)

で注意

- ●材料は一度にたくさん入れないでください。一度にたくさん 入れると油温が下がり揚げ物の仕上がりが悪くなります。
- ●金串等、金属の調理用具は使用しないでください。
- ●800g(900ml)未満の油では調理しないでください。油温が 上がりすぎ、発火の原因になります。
- ■調理中はふたをしないでください。
- ●揚げ物調理中はそばを離れないでください。

1. なべを中央にのせます。



ません。

揚げ物調理ではタイマー設定はでき

調理温度の目安〈揚げ物〉

160 (170) 180 (190) 200



900gの油を天ぷら鍋に入れます。 トッププレートの を目安に中央にのせます。

- p - 1444 (m)
 - ラグ差し込み口に接続します。 ② 電源プラグをコンセントに差し込 みます。

マグネットプラグをマグネットプ

3. 「揚げ物 | キー 🕟 揚げ物) を押して加熱を開始します。




揚げ物ランプが点灯します。 設定ランプ「180」が点滅します。

! 先になべを置いてください。 「揚げ物 | キーを押してからなべを置くと、加熱を開始 しないことがあります。

マグネットプラグ差し込み口

4.「火かげん」キー で火力を選びます。



「火かげん」キーの+または-を押すごとに選んだ設定ランプが点灯 します。

予熱中は点滅します。

目盛	油の温度	調理例
200	約195℃	エビの天ぷら
180	約180℃	鶏の唐揚げ
160	約160℃	ドーナツ

5. 調理開始。



設定ランプが点滅から点灯へ切り替わったら、調理を開始してください。 設定した火加減になると、「ピッピッピッ」と鳴り、点灯に切り替わります。

〈調理を始めても自動停止するとき〉

使えないなべをのせていたり、なべの位置が中央からずれていると安 全機能「なべなし自動停止」がはたらいて、ブザー(ピッ、ピッ、…)が約 1分間鳴り続けた後、自動停止します。

使えるなべか確認し、中央にのせてください。(4ページ)

6. 調理終了。



(**切**)キーを押します。

揚げ物ランプと設定ランプが消灯します。

! 冷却のため約1分間ファンが動作した後、自動停止します。

7. プラグを抜きます。

製品が冷めたらお手入れします。(12ページ)

9

揚げ物料理のポイント

油の飛び散りを防ぐため、以下の点にご注意ください。

●材料の水気を拭き取ります。

洗った野菜(特にしいたけ、ピーマンなど)や魚介類は、フキン等で水気をよく拭き取ります。

● **揚げる前に材料の下ごしらえをします**。 特別な下ごしらえが必要な材料

エビ	イ カ	シシトウガラシ
背わたを取り、尾の先を少し切って、 中の水を出します。 切る	皮をむき、水分をふき取り、切り 目を入れます。 皮をむく 切り目	水洗いした後、水気をふき取り、 縦に切り込みを入れます。 切り込み

●天ぷらの衣やドーナツなどの生地は、作りかたによっては生地中の水分や空気が急激 に膨張して、油が飛び散ることがありますので、次の点に注意して作りましょう。

天ぷらの衣…固くならないようにしてください。薄力粉100gに対して、冷水を90ml以上入れてください。ドーナツなどの生地…ベーキングパウダーと砂糖を必ず入れてください。

- ●冷凍食品についた氷は取り除きましょう。
- **揚げすぎに注意しましょう**。 特にイカやゆで卵、ししとう、おくらは揚げすぎると破裂することがあります。

揚げものを上手に揚げるには…

- ●メニューに合った温度で揚げましょう。
- ●新鮮な材料、できるだけ新しい油を使いましょう。
- ●一度にたくさんの材料を揚げないようにしましょう。
- ●揚げる順番を考えましょう…野菜を先に、魚介類や肉類は後に。(油が汚れやすい材料を後にします。)
- 場げカスはこまめに取りましょう。
- ●揚げたものは重ならないように、網付のバットなどに並べましょう。
- ●厚い肉など大きな材料を揚げる場合は、途中で返すときれいに揚げることができます。
- 連続して揚げるときは…

油の温度が下がりすぎないようにご注意ください。次の材料を揚げる前に3~5分程、予熱するとおいしく揚がります。

- ●2度揚げについて 中まで熱が通りにくい食材(厚みのあるお肉など)は2度揚げするとうまく揚がります。
 - ① 低温(160~170℃)でじっくり揚げます。
 - ②いったん食材を取り出し、温度を180に合わせます。(約3~5分待ちます。)
 - ③ ふたたび食材を投入し、約1分揚げます。

天ぷらの衣の作りかた… 卵………]個

冷水…150ml

11

薄力粉…100g

(かき揚げの場合は90ml)

- ●薄力粉はだまができないように、ふるいにかけておきます。
- ●冷水を使います。
- ●卵と冷水を混ぜた中に薄力粉を入れます。
- ●太い箸などで、さっくりと粉が残る程度に混ぜます。
- ●魚介類などは水分をふき取った後、薄く薄力粉をまぶしてから衣をつけます。

フライの衣のつけかた… 薄力粉→溶き卵→パン粉の順に薄く均一につけます。

- ●材料の余分な水分はふき取ります。
- ●余分な粉ははたき落とします。
- ●パン粉は軽く押さえるようにしてつけます。
- ●パン粉をまぶしたら、材料の水分で湿らないうちに、すぐに揚げましょう。

お手入れ

必ず電源プラグをコンセントから抜いて、製品が冷めてからお手入れをしてください。

(ご注意とお願い)

製品の丸洗いはしないでください。



金属たわしやかたいたわしは使わないでください。



傷がつく場合 があります。 シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。



で使用後は早めにお手入れをしてください。 トッププレートやなべ底に油や飛び散った調理物がついたまま使用すると焼き付いて変色や こびり付きの原因になります。

本 体・トッププレート



よく絞ったふきんでふいてください。 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよく絞ってからふき、そのあと乾いた布でふき取ってください。

●トッププレートに付いた取れにくい汚れ。



液体のみがき粉(液体クレンザー)を少量付けてこすり、ふき取ってください。

焼肉プレート・焼肉プレートふた・ガード

- ●冷めてから薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかいスポンジで洗います。
 - ! 急冷しないでください。変形したり、割れる原因になります。
 - ! 洗剤の注意書きを確認する。
- ●すぐに水気をふき取り、十分乾かします。


フッ素樹脂を傷めます。次のようなお手入れはしないでください。

●金属たわし・みがき粉・スポンジのナイロン面・ナイロン製ネットに入ったスポンジ・ベンジン・シンナー・食器洗い乾燥機・漂白剤は使わないでください。

12

●調理物を入れたままにしたり、水につけたまま長時間放置しないでください。

吸気口・排気口



掃除機などでほこりを取り除きます。 ほこりが付いたまま使用すると故障の原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは	調べるところ	処 置			
調理中、「ブーン」という音 や「ジー」という音がする	ファンモーターの風切り音やなべの材質 によって発生することがあります。	異常ではありません。 そのままお使いください。			
「加熱」または「揚げ物」または「焼肉」キーを	電源プラグ・マグネットプラグが確実に 差し込まれていますか?	電源プラグ・マグネットプラグを正しく 接続してください。			
押しても通電しない	ご家庭のブレーカーやヒューズが落ちて(切れて) いませんか?	コンセントは、単独で使用してください。			
	なべをのせていますか、位置がずれてい ませんか?				
	使えないなべをのせていませんか?	使えるなべをトッププレート中央にのせ てください。			
 「加熱」または「揚げ 物」または「焼肉」キー	なべの底が平らなもので底の直径が 12cm以上のものを使用していますか?				
を押すと、設定ランプ 「強」が点滅し、ブ げー(ピッ、ピッ…)が	スプーンなどの小物をうっかり置いてい ませんか?	トッププレートの上に使用するなべ以外 の物を置かないでください。			
約1分間鳴り続けた後、 電源が切れた	なべの位置が中央からずれていませんか?	異常ではありません。 ヒーター通電中になべなし検知機能が働 くと、自動的に電源が切れます。			
	なべをはずしていませんか?	再度キーを押すと使えます。 1分以内であれば自動的に復帰します。 			
調理中、突然ブザー (ピッピッ…)が鳴り、 電源が切れた	最後のキー操作をしてから2時間以上たっ ていませんか?	切り忘れ防止機能の働きによるもので、 異常ではありません。 再度キーを押すと使えます。			
タイマーが使えない	「揚げ物」または「焼肉」キーで調理してい ませんか?	揚げ物または焼肉調理ではタイマ―設定 はできません。加熱または煮込み調理の ときに使えます。			
ブザー (ピッ) が鳴り 続け、設定ランプ (強 〜中) のいづれかが 点滅している	係」までご相談ください。				

次の表示・動作になったら…

こんなときは	調べるところ	処	置
3秒間隔でブザー (ピッ)が鳴りながら「強」と「中」の間のランプが点滅する("ピッ"音とランプ点滅は自動的に止まりません)	空だきしていませんか? 水が少なくなっていませんか?	過熱防止装置が動作し ネットプラグを抜いて ください。	

安全機能について

なべなし自動停止	使えないなべや、なべがないことを検知して自動的に停止します。
切り忘れ防止	電源を切り忘れた場合、最後のキー操作から2時間たつと、ブザー(ピッ×5回)の後、自動停止します。
温度過昇防止	空だきなど、なべが高温になりすぎると自動的に停止します。

13

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- ●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料修理になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常が あるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの 販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談 ください。

● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または 「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。お買い上げ の販売店または「お客様サービス係」にご相談くだ さい。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ●この IH焼肉グリルの補修用性能部品の保有 期間は製造打切り後6年です。
- ●性能部品とはその製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換など の作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観 色を変更することがあります。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120-337-455 FAX (0256)93-1077お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様で自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

電			源	AC100V 50-60Hz				
消	費	冒	電 力	1300W				
				加熱(約)	160W相当~1300W			
機			能	揚 げ 物(約)	160~200℃			
1/5%	放	用比	焼 肉(約)	170~250℃				
				調理タイマー	10·20·30·60·120分(加熱調理のみ)			
製	品、	<u></u>	法(約)	幅360×奥行380×高さ140mm				
製	品質		量(約)	4.7kg(本体のみ2.7kg)				
電	源 コ	_	ド(約)	1.8m				

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

愛情点検



★長年で使用の電気器具の点検を!

で使用の際 このようなことは ありませんか。

●電気プラグや電源コードが異常に 熱くなる。●電源コードに傷が付いて いたり、電源コードを動かすと通電し たりしなかったりする。 ●トッププレー | で使用 由 止 トにひび割れなどが発生した。●冷却 ファン(本体内部)が回らなくなった。 ◆その他の異常・故障がある。

14

故障や事故防止のため、 コンセントから電源ブ ラグをはずし、必ず販 売店にご連絡ください 点検・修理に要する費 用などは販売店にご相 談ください。